

## Istruzioni riprese scientifiche con camera Watec e interfaccia GPS Time inserter

### Installazione:

Necessario:

- frame grabber (chiedere a Cesare Scalia e/o Raffele Lo Savio)
- software **Occurec** (utile per vedere/registrare il videoper- e comunque per registrare occultazioni)

### Riprese:

1. Collegare secondo il disegno sottostante e accendere la camera premendo il tastino laterale rosso della pulsantiera: quando la camera è spenta resta acceso il led rosso
2. Aprire Occurec per vedere il video
3. Regolare dalla pulsantiera i tempi di integrazione (vedere tabella)

[http://www.dangl.at/ausruerst/vid\\_tim/vid\\_tim1.htm](http://www.dangl.at/ausruerst/vid_tim/vid_tim1.htm)

4. Cliccare su setting e cliccare su integrating
5. Aspettare che il timestamp segni almeno 10 satelliti

